

Zylinderlänge richtig messen

Das Zylindermaß wird immer inkl. Beschlag/Blende gemessen.
Es wird immer vom Schraubenmittelpunkt gemessen.

Die Seite A ist in der Regel die Außenseite. Die Seite B die Innenseite.

Dies ist zu beachten, da auf der Seite A der eventuell vorgesehene Aufbohrschutz eingearbeitet wird.

Geben Sie zur Sicherheit auch die Gesamtlänge des Zylinders an, so können eventuelle Fehler festgestellt werden.

Bitte beachten, Sie dass der Zylinder nach der Montage nicht mehr als 3 mm übersteht.

Für Spezialtüren und Zylinder halten Sie am Besten Rücksprache mit einem Fachgeschäft.

